

RÈGLES D'OR HSE

Pour les responsables de site

Shell Bitumes





LES REGLES D'OR HSE - SHELL BITUMES POUR LES RESPONSABLES DE SITE

Avant tout, nous vous rappelons que vous devez avoir un **PROTOCOLE DE SÉCURITÉ** à jour et signé avec chaque transporteur conformément à l'arrêté du 26 avril 1996.

1

Votre installation doit avoir une douche en état de marche entre 6 et 20 mètres du point de déchargement.

2

Vous devez avoir une **pompe d'aspiration en état de marche**, sinon la livraison n'aura pas lieu.

3

Votre installation doit avoir un extincteur conforme et opérationnel (goupille et plomb présents).

4

Votre installation doit avoir une prise de terre.

5

Avant tout déchargement :

- Vous devez vous assurer d'avoir la capacité de stockage suffisante pour réceptionner la quantité contenue dans la citerne
- Vous devez vérifier que le produit livré est conforme à celui commandé
- Vous devez systématiquement indiquer au conducteur le point de déchargement du produit

Tél : +33 (0)1 57 60 61 62
E-mail : Bitumes-fr@shell.com

Pour toutes questions sur ces règles, n'hésitez pas à contacter le service logistique Shell Bitumes.



6

Vous devez être présent lors du déchargement afin de pouvoir intervenir rapidement sur votre installation en cas de problème.

7

Lors d'un déchargement de bitume, le conducteur et le réceptionnaire doivent porter leurs équipements de protection individuelle (EPI).

8

Dans le cas où la citerne (ou le container) le permet, vous ne devez pas monter sur le dôme et utiliser la commande de la mise à l'air déportée au pied de celle-ci (celui-ci). Il est préférable de ne pas monter sur le dôme.

9

En cas d'urgence, le camion peut évacuer le site directement en marche avant.

10

Si vous désirez faire un échantillonnage, il doit être fait par vos soins au moyen d'un piquage sur votre installation.

11

Pour des raisons de sécurité Transport, toute commande inférieure à 22 tonnes est soumise à la validation du service logistique Shell Bitumes.

12

Une commande = une livraison par site et par camion : les livraisons ne seront pas fractionnées.

13

Aucun déchargement ne doit être effectué avec 2 longueurs de flexible.

14

L'étalonnage doit se réaliser sous votre contrôle et à votre charge¹.

¹ Contactez directement le transporteur (contact fourni par le service logistique Shell Bitumes au besoin) pour commander et planifier votre étalonnage.

Société des Pétroles Shell

Tour Pacific - La Défense - 11/13 cours Valmy - 92800 PUTEAUX
SAS au capital de 513 934 496 euros - RCS Nanterre 780 130 175

www.bitumes.shell.fr